



ELF BAR



ELFA
Stein Limited Edition

GEBRAUCHSINFORMATION Elfbar ELFA Pods / ELFA Basisgerät

Gebrauchs- und Aufbewahrungsanleitung: Vielen Dank für den Kauf dieses Markenproduktes. Die vorbefüllten Elfbar ELFA Pods sind zusammen mit den zugehörigen ELFA Basisgeräten für das Verdampfen und Inhalieren von e-Liquid bestimmt. Das in den vorbefüllten ELFA Pods enthaltene e-Liquid kann Nikotin enthalten, bitte beachten Sie die Angabe zum Nikotingehalt und die Warnhinweise.

Einschalten/Ausschalten: Zum Einschalten oder Ausschalten des ELFA Basisgeräts bitte zunächst einen vorbefüllten ELFA Pod einsetzen und innerhalb von 2 Sekunden 3-mal kurz am Mundstück des ELFA Pods ziehen. Das ELFA Basisgerät quittiert den erfolgreichen Vorgang mit dem Aufblitzen der LED am Gerätetopfen. Bei ausgeschaltetem Basisgerät ist eine Nutzung durch herkömmliches Ziehen nicht mehr möglich, dazu muss das Gerät erneut eingeschaltet werden. Bitte schalten Sie das Gerät bei Nichtnutzung immer ab, um unbefugte Nutzung (insbesondere durch Kinder) zu vermeiden.

Einschalten / Ausschalten
Nach Einsetzen des Pods 3-mal in 2 Sekunden kurz an der Elfa ziehen



Betrieb: Vor dem Einsetzen des vorbefüllten ELFA Pods in das ELFA Basisgerät entfernen Sie zunächst den Silikonstopfen aus dem Mundstück und den kleinen Schutzaufkleber an der Unterseite des ELFA Pods. Bewahren Sie den Silikonstopfen nicht in der Nähe von kleinen Kindern auf. Verschlussungsgefahr!

WICHTIG: Drücken Sie das Unterteil des Pods vollständig in das Gehäuse des Pods rein, um den Coil mit Liquid zu tränken. Warten Sie nun mindestens 5 Sekunden, bevor Sie den ELFA Pod in das ELFA Basisgerät einsetzen.



Anschließend schalten Sie das ELFA Basisgerät wie zuvor beschrieben ein. Um das e-Liquid zu verdampfen und zu inhalieren, ziehen Sie mit leichtem und gleichmäßigem Zug am Mundstück des vorbefüllten ELFA Pods. Bitte pusten Sie nicht in das Mundstück, da die Zugautomatik beschädigt werden könnte. Zur Reinigung dürfen die ELFA Pods sowie das ELF BAR Basisgerät nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden! Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung nur ein leicht feuchtes, füllsfreies Tuch.

Wechseln eines vorbefüllten ELFA Pods: Der vorbefüllte ELFA Pod muss umgedreht gewechselt werden, wenn sich entweder kein e-Liquid mehr im Pod befindet, keine Dampfproduktion mehr stattfindet oder Sie einen ungewöhnlichen Geschmack feststellen. Beachten Sie die zuvor aufgeführten Schritte, die Sie beim Einsetzen eines neuen Pods durchführen müssen.

Ladestandsanzeige und Aufladen: Während der Nutzung oder wenn Sie einen Pod in das ELFA Basisgerät einsetzen, zeigt Ihnen die Ladestandsanzeige am Gerätetopfen durch folgende Farben den aktuellen Ladestand an:

Weiß: 30% - 100%
Rot: weniger als 30%

Wir empfehlen das ELFA Basisgerät umgedreht aufzuladen wenn die Ladestandsanzeige während der Nutzung von Weiß zu Rot wechselt. Die Ladestandsanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft Weiß wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Verwenden Sie zum Aufladen des ELFA Basisgeräts nur geeignete Ladegeräte und einem USB-C Ladestecker. Laden Sie das Gerät nur unter Aufsicht und in Innenräumen auf. Bitte entfernen Sie das ELFA Basisgerät von der Stromquelle, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Sicherheitshinweise: Schützen Sie die vorbefüllten ELFA Pods sowie das ELFA Basisgerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Gewaltentwicklung. Die ELFA Pods sowie das ELFA Basisgerät dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden! Von Kindern und Jugendlichen fernhalten!

Gegenanzeige: Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden: Schwangere und Stillende, Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen die Inhaltsstoffe oder deren Bestandteile, Personen mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Gefäßkrankheiten.

CE-Konformität: In Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht. Die Konformitätserklärung ist beim Importeur hinterlegt.

Personen, Personen mit Erkrankungen der Niere oder der Leber und Personen mit Schlaganfällen.

Warnhinweise für Risikogruppen: Die vorbefüllten ELFA Pods können Nikotin enthalten (bitte Angabe zum Nikotingehalt beachten, nichtzutreffend bei nikotinfreier Variante): einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Haut-/Augenkontakt mit dem e-Liquid vermeiden. Anwendung für Nichtraucher nicht empfohlen. Die Abgabe an sowie die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt.

Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, suchtzerzeugende Wirkung und zu toxisologischen Daten: Bei Verwendung von nikotinhaltigem e-Liquid besteht die Gefahr einer Abhängigkeit, eines Anstiegs der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz, einer Steigerung der Magensaftproduktion und der Darmtätigkeit und einer erhöhten Gerinnungsneigung des Blutes mit der Gefahr von Thrombosen, einhergehend mit Übelkeit, Erbrechen, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen. Durch die sonstigen Inhaltsstoffe können Atemwegsirritationen und bei entsprechender Empfindlichkeit Kontaktallergien ausgelöst werden.

Entsorgung: Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt sowie alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sorgfältig entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im Batterievertriebenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterieentsorgung bereit.

Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften.

CE-Konformität: In Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht. Die Konformitätserklärung ist beim Importeur hinterlegt.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu). Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengefasst.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer von unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Die wichtigsten sind hier zusammengefasst.

2. Batterien und Akkus: ACHTUNG! Die Entnahme des eingebauten Akkumulators sollte nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen! Bei unsachgemäßem Entnahme und Beschädigung des Akkumulators besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschäden aufgrund von Feuer, Überhitzung oder Explosion!

Verbauter Akku (ELFA Basisgerät): Li-Ion 13350, 3.7 V, 500 mAh, 185Wh

chen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verteiler unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“:

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten

regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



Importeur:
Intrade Concepts GmbH
Barentstr. 13
D-53881 Euskirchen
info@intrade-concepts.com
www.intrade-concepts.com



ACHTUNG Erst einschalten!

Diese Elfbar ELFA lässt sich elektronisch einschalten und ausschalten. Im Auslieferungszustand ist das Gerät aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet, tet, es muss zunächst eingeschaltet werden.

Einschalten/Ausschalten:

Nach Einsetzen des Pods bitte innerhalb von 2 Sekunden 3-mal kurz an der Elfbar ELFA ziehen. Das Gerät quittiert den erfolgreichen Vorgang mit dem Aufblitzen der LED am Gerätetopfen.

Einschalten / Ausschalten

