



GEBRAUCHS- INFORMATION Elfbar 800 Einweg E-Zigarette

**Gebrauchs- und Auf-
bewahrungsanleitung:** Vielen Dank für
den Kauf dieses Mar-
kenproduktes, die Elf-
bar 800 Einweg E-Zi-
garette ist für das Ver-
dampfen und Inhalie-
ren von eLiquid be-
stimmt. Das enthalte-
ne eLiquid kann Niko-
tin enthalten, bitte be-
achten Sie die Angabe
zum Nikotingehalt und
die Warnhinweise.

**Einschalten/Aus-
schalten:** Zum Ein-
schalten der Elfbar
800 Einweg E-Ziga-
rette bitte innerhalb

von 2 Sekunden 3-mal
kurz am Mundstück
ziehen. Die Elfbar 800
Einweg E-Zigarette
quittiert den erfolgrei-
chen Vorgang mit dem
Aufblinken der LED an
der Geräterückseite.
Bei ausgeschalteter
E-Zigarette ist eine
Nutzung durch her-
kömmliches Ziehen
nicht mehr möglich,
dazu muss das Gerät
erneut eingeschaltet
werden. Bitte schalten
Sie das Gerät bei
Nichtnutzung immer
ab, um unbefugte
Nutzung (insbesonde-
re durch Kinder) zu
vermeiden.

Einschalten / Ausschalten
Innerhalb von 2 Sek., 3-mal
kurz an der Elfbar 800 Ein-
weg E-Zigarette ziehen,



Betrieb: Inhalation:
Vor der ersten Nut-
zung entfernen Sie zu-
nächst den stiftartigen

Silikonstopfen aus
dem Mundstück und
den kleinen Schutz-
aufkleber auf der Un-
terseite des Gerätes.
Anschließend warten
Sie bitte mindestens 5
Sekunden, bevor Sie
das Gerät zum ersten
Mal benutzen. Bewah-
ren Sie den Silikon-
stopfen nicht in der
Nähe von kleinen Kin-
dern auf, Verschluck-
ungsgefahr!



Um das eLiquid zu
verdampfen und zu in-
halieren, ziehen Sie
mit leichtem und
gleichmäßigem Zug
am Mundstück. Bitte
pusten Sie nicht in das
Mundstück, da die
Zugautomatik beschä-
digt werden könnte.

Modi: Die Elfbar 800
Einweg E-Zigarette
verfügt über zwei
Modi. Mit einmaligem

Druck auf den Taster
auf der Rückseite des
Gerätes können Sie
zwischen den folgen-
den Modi wechseln:

„Normal Modus“
(effizienter Modus):
Der Taster auf der
Rückseite des Gerätes
leuchtet während der
Nutzung nicht auf. In
diesem Modus kann
die Elfbar 800 mehr
Züge liefern.

„Turbo Modus“: Der
Taster auf der Rück-
seite des Gerätes
leuchtet während der
Nutzung. In diesem
Modus liefert die Elf-
bar 800 Einweg E-Zi-
garette einen intensi-
veren Geschmack und
mehr Dampf. Das
Gerät verbraucht all-
erdings in diesem
Modus mehr Energie
und Liquid.

Reinigung: Das Gerät
darf nicht unter flie-
ßendem Wasser ge-
reinigt werden! Ver-
wenden Sie zur äu-
ßerlichen Reinigung
nur ein feuchtes, fus-
selfreies Tuch.

Sicherheitshinweise:
Schützen Sie dieses
Gerät vor direkter
Sonneneinstrahlung,
Hitze, Feuchtigkeit
und mechanischer Ge-
walteinwirkung. Das
Gerät darf unter kei-
nen Umständen ge-
öffnet werden. Von
Kindern und Jugendli-
chen fernhalten!

Gegenanzeigen: Fol-
gende Personengrup-
pen dürfen dieses
Produkt nicht verwen-
den: Schwangere und
Stillende, Personen
mit Allergien oder Un-
verträglichkeiten ge-
gen die Inhaltsstoffe
oder Bestandteile,
Personen mit Erkrän-
kungen des Herzkreis-
lauf-Systems, Perso-
nen mit Erkrankungen
der Atemwege, Perso-
nen mit Gefäßerkrän-
kungen, Personen mit
Erkrankungen der
Niere oder der Leber
und Personen mit
Schlaganfällen.

**Warnhinweise für
Risikogruppen:** Die-
ses Produkt enthält

Nikotin: einen Stoff,
der sehr stark abhän-
gig macht (Nikotin-
stärke/-dosis gemäß
Angaben auf der Ver-
packung), Haut-/Au-
genkontakt mit dem
Liquid vermeiden,
Anwendung für Nicht-
raucher nicht empfo-
hlen. Die Abgabe an
sowie die Verwen-
dung durch Kinder
und Jugendliche unter
18 Jahren sind unter-
sagt.

**Angaben zu mögli-
chen nachteiligen
Auswirkungen auf
Gesundheit, suchter-
zeugende Wirkung
und zu toxikologi-
schen Daten:** Bei Ver-
wendung von nikotin-
haltigem eLiquid be-
steht die Gefahr einer
Abhängigkeit, eines
Anstiegs der Herzfre-
quenz, des Blutdrucks
oder der Atemfre-
quenz, einer Steige-
rung der Magensaft-
produktion und der
Darmtätigkeit und
einer erhöhten Gerin-
nungsneigung des
Blutes mit der Gefahr

von Thrombosen, ein-
hergehend mit Übel-
keit, Erbrechen, Un-
terleibsschmerzen,
Durchfall, Kopf-
schmerzen und
Schweißausbrüchen.
Durch die sonstigen
Inhaltsstoffe können
Atemwegsirritationen
und bei entsprechen-
der Empfindlichkeit
Kontaktallergien aus-
gelöst werden.

Entsorgung: Dieses
Symbol bedeutet,
dass das Produkt in-
nerhalb der Europäi-
schen Union einer ge-
trennten Müllsamml-
ung zugeführt wer-
den muss. Dies gilt für
das Produkt sowie alle
mit diesem
Symbol ge-
kennzeichneten Zu-
behälter. Ge-
kennzeich-
nete Produkte dürfen
nicht über den norma-
len Hausmüll entsorgt
werden, sondern müs-
sen an einer Annah-
mestelle für das Recy-
cling von elektrischen
und elektronischen



Geräten abgegeben
werden.

Batterien dürfen nicht
in den Hausmüll. Ver-
brauchte Batterien
müssen sachgerecht
entsorgt werden. Zu
diesem Zweck stehen
im batterie-vertreib-
enden Handel sowie bei
den kommun-
alen Sammelstellen
entsprechende Behälter
zur Batterie-
entsorgung bereit.



Wenn Sie die Verpa-
ckung entsorgen, ach-
ten Sie auf die ent-
sprechenden Umwel-
tvorschriften.



CE-Konformität: In
Übereinstimmung mit
den Europäischen
Richtlinien wurde das
CE-Zeichen ange-
bracht. Die Konformi-
tätserklärung ist beim Im-
porteur hinterlegt.



ACHTUNG Erst einschalten!

Diese Elfbar 800 lässt
sich elektronisch ein-
und ausschalten. Im
Auslieferungszustand
ist das Gerät aus Si-
cherheitsgründen aus-
geschaltet, es muss zu-
nächst eingeschaltet
werden.

Einschalten/Ausschalten:

Bitte innerhalb von 2
Sekunden 3-mal kurz
an der Elfbar 800 zie-
hen. Das Gerät quittiert
den erfolgreichen Vor-
gang mit dem Aufblin-
ken der LED am Gerä-
teboden.

Einschalten/Ausschalten



INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Hersteller-Info-
rationen gemäß § 18 Abs.
4 ElektroG (neu). Das
Elektro- und Elektro-
nikergerätegesetz (Elek-
troG) enthält eine Viel-
zahl von Anforderun-
gen an den Umgang
mit Elektro- und Elek-
tronikgeräten. Die
wichtigsten sind hier
zusammengestellt.

**1. Getrennte Erfas-
sung von Altgeräten:**
Elektro- und Elektro-
nikergeräte, die zu Abfall
geworden sind, wer-
den als Altgeräte be-
zeichnet. Besitzer von
Altgeräten haben
diese einer vom un-
sortierten Siedlungs-
abfall getrennten Er-
fassung zuzuführen.
Altgeräte gehören in-
besondere nicht in den
Hausmüll, sondern in
spezielle Sammel- und
Rückgabesysteme.

**2. Batterien und
Akkus:** ACHTUNG!
Die Entnahme des ein-

gebauten Akkumula-
tors sollte nur durch
entsprechend quali-
fiziertes Fachpersonal
erfolgen! Bei unsach-
gemäßer Entnahme
und Beschädigung
des Akkumulators be-
steht die Gefahr von
Personen- oder Sach-
schäden aufgrund von
Feuer, Überhitzung
oder Explosion!

Verbauer Akku: (Elf-
bar 800 Einweg E-Zi-
garette): Li-Ion 13400,
3,7 V, 550 mAh, 2,04
Wh

**3. Möglichkeiten der
Rückgabe von Altge-
räten:** Besitzer von
Altgeräten aus priva-
ten Haushalten könn-
en diese bei den
Sammelstellen der öf-
fentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger
oder bei den von
Händler- oder Vertrie-
bern im Sinne des
ElektroG eingerichte-
ten Rücknahmestellen
unentgeltlich abge-
ben. Rücknahme-
pflichtig sind Geschäft-
e mit einer Verkaufs-

fläche von mindestens
400 m² für Elektro-
und Elektronikgeräte
sowie diejenigen Le-
bensmittelgeschäfte
mit einer Gesamtver-
kaufsfläche von min-
destens 800 m², die
mehrmals pro Jahr
oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikge-
räte anbieten und auf
dem Markt bereitstel-
len. Dies gilt auch bei
Vertrieb unter Ver-
wendung von Fern-
kommunikationsmit-
teln, wenn die Lager-
und Versandflächen
für Elektro- und Elek-
tronikgeräte minde-
stens 400 m² betragen
oder die gesamten
Lager- und Versand-
flächen mindestens
800 m² betragen. Ver-
treiber haben die
Rücknahme grund-
sätzlich durch geie-
nete Rückgabemö-
glichkeiten in zumbar-
er Entfernung zum je-
weiligen Endnutzer zu
gewährleisten.

Die Möglichkeit der
unentgeltlichen Rück-
gabe eines Altgerätes

besteht bei rück-
nahmepflichtigen Ver-
treibern unter ande-
rem dann, wenn ein
neues gleichartiges
Gerät, das im Wesent-
lichen die gleichen
Funktionen erfüllt, an
einen Endnutzer ab-
gegeben wird. Wenn
ein neues Gerät an
einen privaten Haus-
halt ausgeliefert wird,
kann das gleichartige
Altgerät auch dort zur
unentgeltlichen Abho-
lung übergeben wer-
den; dies gilt bei einem
Vertrieb unter Ver-
wendung von Fern-
kommunikationsmit-
teln für Geräte der Ka-
tegorien 1, 2 oder 4
gemäß § 2 Abs. 1
ElektroG, nämlich
„Wärmeüberträger“,
„Bildschirmgeräte“
oder „Großgeräte“
(letztere mit minde-
stens einer äußeren
Abmessung über 50
Zentimeter). Zu einer
entsprechenden Rück-
gabe-Absicht wer-
den Endnutzer beim
Abschluss eines Kauf-
vertrages befragt.

Außerdem besteht die
Möglichkeit der unent-
geltlichen Rückgabe
bei Sammelstellen der
Vertreiber unabhängig
vom Kauf eines neuen
Gerätes für solche Alt-
geräte, die in keiner
äußeren Abmessung
größer als 25 Zenti-
meter sind, und zwar
beschränkt auf drei
Altgeräte pro Geräte-
art.

**4. Bedeutung des
Symbols „durchge-
strichene Mülltonne“:**
Das auf Elektro-
und Elektronikgeräten
regelmäßig abgebilde-
te Symbol einer durch-
gestrichenen Mülltonne
weist darauf hin, dass
das jeweilige Gerät
am Ende seiner Lebens-
dauer getrennt vom
unsortierten Sied-
lungsabfall zu erfassen
ist.



Importeur:
Intrade Concepts GmbH
Barentstr. 13
D-53881 Euskirchen
info@intrade-concepts.com
www.intrade-concepts.com